



ATELIER WALL (®) DECOR

la boutique de l'atelier

L'atelier a conçu, imprimé et expédié votre papier peint avec le plus grand soin et vous remercie pour votre achat.

Nous vous proposons cette fiche technique afin d'accompagner au mieux la pose de votre papier peint, si vous avez le moindre doute n'hésitez pas à nous contacter :

contact@atelierwalldecor.com
+33 (0)6 13 33 44 90

Notre papier peint est un papier intissé et sa pose très facile se fait pas simple pulvérisation d'eau au dos du papier, avant de commencer veillez à vous équiper du matériel nécessaire :

Pulvérisateur d'eau - Crayon - Règle - Cutter - Brosse à maroufler à poils doux
(ne pas utiliser de raclette rigide: risque de griffer le papier)

1/ PRÉPARATION DU MUR :

Le mur doit être sain, propre, lisse, sec et sans poussière.

Le papier peint intissé n'étant pas complètement opaque, veillez à appliquer une sous couche adaptée si la teinte du mur est foncée.

Pour une bonne accroche du papier, égrenez les peintures brillantes ou satinées ou si le mur est à neuf : appliquez une sous couche sur le placo avant collage.

Pour les supports peu absorbants comme toiles de verre texturée, panneaux plastifiés etc, encoller également le mur d'une colle pour papier peint intissé.

Ne convient pas pour le béton.

2/ POSE DU PAPIER :

- À l'aide d'un crayon, tracer une ligne verticale pour la pose de votre décor.

- Avec le pulvérisateur, pulvériser de l'eau claire au dos du papier afin de réactiver la colle puis, poser le décor sur votre mur.

- À l'aide de la brosse à maroufler, chasser les bulles d'air du centre vers l'extérieur du décor.

Votre décor est en place !

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans ce nouvel environnement !