



ATELIER WALL (S) DECOR

la boutique de l'atelier

---

L'atelier a conçu, imprimé et expédié votre papier peint avec le plus grand soin et vous remercie pour votre achat.

Nous vous proposons cette fiche technique afin d'accompagner au mieux la pose de votre papier peint, si vous avez le moindre doute n'hésitez pas à nous contacter :

contact@atelierwalldecor.com  
+33 (0)6 13 33 44 90

---

Notre papier peint est un papier intissé et sa pose très facile se fait pas simple encollage du mur, avant de commencer veuillez à vous équiper du matériel nécessaire :

Colle pour papier peint intissé - Crayon - Règle - Cutter - Brosse à maroufler à poils doux  
( ne pas utiliser de raclette rigide: risque de griffer le papier)

#### 1/ PRÉPARATION DU MUR :

Le mur doit être sain, propre, lisse, sec et sans poussière.

Le papier peint intissé n'étant pas complètement opaque, veuillez à appliquer une sous couche adaptée si la teinte du mur est foncée.

Pour une bonne accroche du papier, égrenez les peintures brillantes ou satinées ou si le mur est à neuf : appliquez une sous couche sur le placo avant encollage.

#### 2/ POSE DU PAPIER :

- Avant de commencer et afin d'organiser au mieux la pose, poser l'ensemble des lés sur le sol et vérifier l'exactitude des raccords. Puis à l'aide d'un crayon, tracer une ligne verticale pour la pose du premier lé.

- Encoller directement le mur de façon uniforme ( il est inutile d'encoller le papier), puis apposer le papier sec sur le mur.

- À l'aide de la brosse à maroufler, chasser les bulles d'air du centre vers l'extérieur du lé.

- À l'aide d'un cutter et d'une règle, coupez les débords supérieurs et inférieurs.

- Bord à bord, posez soigneusement les lés suivants.

Votre décor est en place !

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans ce nouvel environnement !

[www.atelierwalldecor.com](http://www.atelierwalldecor.com)